

### **1245 Wspornik błotnika.**

Do wspornika mocowany jest, w swej środkowej części, błotnik wózka bocznego. Ten wspornik przeznaczony jest tylko dla wózka BW 40.

### **1202 Drażek skrętny.**

Drażek skrętny służy do resorowania zwolnicy wózka BW 40. Pęknięty drażek nie daje się naprawić. Konieczna jest wymiana na nowy.

### **1211-1D1 Zawiesie.**

Zawiesie (dźwignia) to jest inne pod względem szerokości i średnicy otworu od dźwigni D2. Spowodowane to jest tym, że jest ona osadzona osi koła D1 (inne wymiary) mocowanej do obudowy przy pomocy 4 śrub.

### **1211-D2 Zawiesie.**

Zawiesie (dźwignia) montowana w zwolnicy model D2.

