





























Elementy gumowe wspólne dla R75 i KS 750

<p style="text-align: center;">3501</p>  <p style="text-align: center;">Uszczelnienie kieliszka sprzęgającego</p>	<p style="text-align: center;">3502</p>  <p style="text-align: center;">Osłona pokrętki gazu</p>	<p style="text-align: center;">3503</p>  <p style="text-align: center;">Przelotka gumowa w lampie przedniej</p>	<p style="text-align: center;">3504</p>  <p style="text-align: center;">Zaślepka otworu wżernikowego silnika</p>	<p style="text-align: center;">3505</p>  <p style="text-align: center;">Tuleje gumowe mocowania przodu kosza do wózka BW 43</p>
<p style="text-align: center;">3506</p>  <p style="text-align: center;">Podkładka gumowa pod lampkę tylną motocykla</p>	<p style="text-align: center;">3507</p>  <p style="text-align: center;">Gumowe pokrycie siodła „Drilatic”)</p>	<p style="text-align: center;">3507-1</p>  <p style="text-align: center;">Gumowe pokrycie siodła „Framo”</p>	<p style="text-align: center;">3508</p>  <p style="text-align: center;">Przelotki gumowe w puszcze bezpieczników</p>	<p style="text-align: center;">3509</p>  <p style="text-align: center;">Podkładka gumowa pod przednią lampkę wózka bocznego</p>
<p style="text-align: center;">3510</p>  <p style="text-align: center;">Podkładka gumowa pod lampkę tylną wózka bocznego</p>	<p style="text-align: center;">3511</p>  <p style="text-align: center;">Osłona gumowa siodła pasażera</p>	<p style="text-align: center;">3512</p>  <p style="text-align: center;">Odbojniki gumowe siodła pasażera</p>	<p style="text-align: center;">3513</p>  <p style="text-align: center;">Wypełniacz gumowy łącznika ramy wózka z przekładnią główną</p>	<p style="text-align: center;">3514</p>  <p style="text-align: center;">Nakładka gumowa prawego podnóżka pasażera</p>
<p style="text-align: center;">3515</p>  <p style="text-align: center;">Odbojnik gumowy zwolnicy BW 40 i BW 43</p>	<p style="text-align: center;">3516</p>  <p style="text-align: center;">Odbojniki gumowe na ramie wózka BW 43</p>	<p style="text-align: center;">3517</p>  <p style="text-align: center;">Tuleje gumowe ślizgaczy resoru wózka BW 43</p>	<p style="text-align: center;">3518</p>  <p style="text-align: center;">Uszczelki pokryw prądnicy NORIS</p>	<p style="text-align: center;">3519</p>  <p style="text-align: center;">Uszczelka gumowa pokrywy wlewu paliwa</p>
<p style="text-align: center;">3520</p>  <p style="text-align: center;">Guma podnózek kierowcy i pasażera</p>	<p style="text-align: center;">3521</p>  <p style="text-align: center;">Gumowe rękojeści kierownicy</p>	<p style="text-align: center;">3522</p> <p style="text-align: center;">Osłona wejścia linki napędu szybkościomierza</p>	<p style="text-align: center;">3523</p>  <p style="text-align: center;">Opaska gumowa na szkło-odbłyśnik w lampie przedniej</p>	<p style="text-align: center;">3525</p>  <p style="text-align: center;">Gumowy pojemnik na świecę zapłonową</p>
<p style="text-align: center;">3526</p>  <p style="text-align: center;">Osłona gumowa włącznika światła „STOP”</p>	<p style="text-align: center;">3527</p>  <p style="text-align: center;">Osłony przewodu wysokiego napięcia przy iskrowniku NORIS</p>	<p style="text-align: center;">3528</p>  <p style="text-align: center;">Osłony przewodu wysokiego napięcia na wtyczce świecy zapłonowej</p>	<p style="text-align: center;">3786</p>  <p style="text-align: center;">Odbojniki gumowe kłódek zawieszanych na pojemnikach blaszanych</p>	