

Sprzęgło


1161
Tarcze sprzęgłowe

1028
Koło zamachowe

1230-1
Tarcza wyciskowa

1229
Tarcza - przekładka - cienka

1230
Tarcza zamykająca-gruba



1034
Podkładka dociskowa
Bardzo ważna!



1033
Nakrętka mocowania
koła zamachowego



1163
Zabezpieczenie nakrętki




1047
Sprężyny sprzęgłowe



1283
Sprężyna rozpierająca

1230-5
Komplet=1230-1 + 2*1161 + 1229 + 1230



1099
Pierścieni blokujący



1218
Narzędzie blokujące

1050
łożysko wyciskowe



1198
Popychacz sprzęgła z prowadnikiem



1258
Trzpień dźwigni sprzęgła



1257
Dźwignia sprzęgłowa



1228
Śruba regulacyjna

